MOLTEPLICIT(A)

Spazi che accolgono
relazioni in movimento

I luoghi del vivere e dell'abitare: l'edilizia a sostegno della partecipazione lungo tutto l'arco della vita

L'ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE E COME PROGETTARE UN AMBIENTE CHE SIA USABILE LUNGO TUTTO L'ARCO DELLA VITA

Geom. Silvia Trolli
Webinar 23/06/2020

Promozione

Progetto e coordinamento

Patrocino

Iniziativa in collaborazione con

Federazione Regionale
dei Geometri e Geometri Laureati
dell'Emilia Romagna

I CENTRI PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO

Anno 2000: Programma “casa amica” è un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna che presenta in modo unificato tutte le risorse e le opportunità per rendere la casa accessibile per le persone anziane o disabili con lo scopo di favorirne la domiciliarità.

Vengono costituiti due centri di primo livello:

1. Centro Regionale Ausili (**C.R.A.**)
2. Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale (**C.R.I.B.A.**)

Anno 2003: costituzione dei **CAAD** provinciali/distrettuali (centri di 2° livello) e avvio dei corsi di formazione delle èquipe multidisciplinari

Regione Emilia-Romagna

Programma
Casa Amica

criba

PROGETTARE L'INCLUSIONE

Cosa è il C.A.A.D.?

Fornisce un servizio gratuito erogato da Comune ed USL, che si occupa di:

- offrire consulenza sull'Adattamento Domestico
- informare su **contributi** ed **agevolazioni fiscali** per l'adattamento della casa e la mobilità

Il **C.A.A.D. di Reggio Emilia** è gestito da C.E.R.P.A. Italia Onlus

I CENTRI PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO

Cosa è l'Adattamento Domestico?

Si intende per AD una serie di interventi per rendere la casa delle persone non autosufficienti, disabili e/o anziane

- più adatta alle loro esigenze di autonomia e mantenimento/recupero delle abilità residue
- più adatta alle esigenze di cura e assistenza da parte di familiari ed operatori impegnati a domicilio.

Il C.A.A.D nasce da un approccio integrato fra diverse professionalità:

Competenze tecniche

(geometra, architetto, ingegnere)

Competenze sanitarie

(fisioterapista, terapeuta occupazionale, fisiatra, mmg)

Competenze socio-assistenziali

(assistenti sociali, educatori)

Competenze amministrative

(istruttorie domande L. 13/89-D.G.R.171 e L.R. 29/97 art.10)

Quale ADATTAMENTO senza ADATTABILITÀ?

L'**adattabilità** è “la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.” (Art. 2 DM 236/89).

CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ADATTABILITÀ

6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE. Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano ne' la struttura portante, ne' la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità. La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento. A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento di una **servoscala con piattaforma**, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una **piattaforma elevatrice**.

SCALE E ADATTABILITÀ?

- A 30 anni dall'emanazione del DM 236 le scale rappresentano ancora – troppo spesso – un problema irrisolvibile rispetto alla fruibilità degli edifici residenziali
- Persone che a seguito di incidenti, malattie, invecchiamento subiscono una riduzione delle loro capacità motorie si trovano costrette ad abbandonare la propria casa (o a restarne prigioniere).

IL MONTASCALE A CINGOLI

- Non implica modifiche alla scala
- Consente il trasporto della carrozzina
- Ricoducibile a Nomenclatore Tariffario **(gratuito)**

IL MONTASCALE A CINGOLI

Il suo ingombro non ne rende possibile l'utilizzo nella maggioranza delle scale interne private, in questi casi viene proposto l'utilizzo del montascale a ruote.

IL MONTASCALE A RUOTE

La maggior parte delle famiglie rinunciano all'uso di questo ausilio e alla possibilità di uscire di casa se non hanno le possibilità di montare un impianto fisso

IL SERVOSCALA A POLTRONCINA

È l'impianto più comunemente montato sulle scale interne alle abitazioni, ma non sempre assolve alla sua funzione!

Previsto da D.M. 236 per l'**adattamento** di immobili costruiti prima del 1989; non è contemplato dal D.M. 236/89 ai fini dell'adattabilità.

IL SERVOSCALA A PIATTAFORMA

Previsto da D.M.
236 per
l'adattabilità di
immobili
costruiti, ristrutturati
dopo il 1989
in alternativa
alla predisposizione
per la piattaforma
elevatrice
(criteri per
l'adattabilità art. 6)

LE SCALE – ARTT. 8.1.10 E 4.1.10

- Scala che costituisce parte comune: larghezza cm 120
- Scala interna privata: larghezza cm 80 (*solo se c'è il vano per la piattaforma elevatrice, altrimenti deve essere larga almeno un metro(?) per poter ospitare un servoscale a pedana – inoltre deve essere presente uno spazio sufficiente a piano terra che consenta l'apertura della pedana e la discesa della carrozzina a terra*)

LE SCALE – ARTT. 8.1.10 E 4.1.10

I gradini delle scale devono avere una pedata antiscivolo, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (*Su scale condominiali evitare SEMPRE gradini a piè d'oca – attenzione alle scale a giorno!*)

LE SCALE – ARTT. 8.1.10 E 4.1.10

- Il corrimano deve essere installato su entrambi i lati (lato dx e lato sx) su scala condominiale *(non viene rispettato ma è prescritto dalla normativa e risulta molto utile, si pensi ad esempio a persone emiplegiche e alla necessità di utilizzarlo sia in salita che in discesa)*
- Il corrimano deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo gradino.
- Il parapetto deve essere pieno o inattraversabile da una sfera di cm 10 di diametro, non scalabile.
- Un segnale a pavimento podo-tattile deve essere posto a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino a indicazione di inizio e fine rampa (chi l'ha visto/sentito?)
- *Differenziazione cromaticaalzata/pedata (molto utile ma quasi mai realizzata) – la scala dovrebbe essere percepita come tale sia salendo che scendendo – l'ideale sarebbe differenziare il bordo esterno della pedata e la costa del gradino, o almeno differenziare il colore della pedata da quello dell'alzata.*

LE SCALE – CHE COSA MANCA?

GLI SPAZI DI PERTINENZA

L.13/89 art.1 com. 3

«La progettazione deve comunque prevedere:
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento»

D.M. 236/89 art. 3.2

«L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a) Gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali»

SPAZIO ESTERNO= SPAZIO DI PERTINENZA + SPAZI INTERPOSTI TRA L'EDIFICIO E LA VIABILITA' AD USO PUBBLICO (art. 2 – F)

- Larghezza >90 cm (?) + slarghi per inversione
- Pendenza longitudinale **5-8%**
- Pendenza trasversale **max 1%**

I percorsi e gli accessi devono essere facilmente riconoscibili (segnaletica art. 4.3)

COSA GARANTIRE?

- Entrare a piedi e/o con ausili
- Entrare con cicli e motocicli
- Spostarsi con facilità e sicurezza lungo i percorsi orizzontali e verticali dell'edificio
- Individuare con facilità i percorsi e il portone dell'edificio
- Entrare in auto
- Parcheggiare

GLI SPAZI DI PERTINENZA - PARCHEGGI

- Quanti parcheggi riservati? Uno per ogni cinquanta o frazione di 50 (art. 8.2.3). Il parcheggio deve essere posto vicino all'ingresso (CONSIGLIATO: almeno uno per ingresso/scala). Deve avere sia segnaletica orizzontale che verticale.
- Le operazioni di sbarco ed ingresso dall'autoveicolo possono essere lunghe: ci sono da utilizzare pedane mobili, rampe, gruette, c'è da montare e smontare la carrozzina, ecc. Per questo motivo l'ideale sarebbe che queste operazioni potessero avvenire in uno spazio coperto, al riparo dagli agenti atmosferici, o in un'autorimessa (almeno per i residenti).

GLI SPAZI DI PERTINENZA - AUTORIMESSE

- In ambito di edilizia residenziale pubblica il 5% degli alloggi dovrebbe essere accessibile, con un minimo di alloggio per intervento. In questo contesto devono essere previste altrettante autorimesse con dimensioni tali da consentire di entrare/uscire dall'auto anche con una carrozzina o altri ausili (art. 8.1.14), con quali dimensioni?
- Il percorso dall'autorimessa all'ingresso (ascensore). I problemi più frequenti: porta tagliafuoco pesante, gradino sulla soglia della porta (antiallagamento!!), spazi di manovra dei disimpegni non rispettati. L'autorimessa deve essere accessibile.

IL BAGNO – ARTT. 4.1.6 E 8.1.6

NEL BAGNO DI UNA CASA LE ESIGENZE DELLE PERSONE CHE CI VIVONO VENGONO PRIMA DELLA NORMATIVA

Indicazioni sempre utili:

- Porta d'ingresso di 80 cm!
- Necessità di accostamento frontale al lavabo (H cm 80 – spazio libero frontale cm 80)
- Piatto doccia grande (cm 80x100-120) e a filo pavimento
- Distanza dal wc al muro ≥ 45 cm (la normativa prescrive 40 cm)
- Possibilità di attrezzare con maniglioni i due lati del wc
- Si consiglia di portare la lavatrice fuori dal bagno, se possibile predisporre angolo lavanderia con pilozza esterno (soprattutto se il bagno è uno solo)
- Spazio libero a fianco al wc (più per assistenza che per accostamento)
- Larghezza minima del bagno? Dipende da come è attrezzato, si consiglia una larghezza minima di cm 140: questo solo se i sanitari sono disposti tutti su un lato e se la doccia ha una posizione terminale, o è posta in una nicchia ricavata dalla stanza adiacente al bagno.

IL LAVABO

- Fronte rettilineo o poco convesso
- Spazio d'appoggio per avambracci
- Mensole o superfici portaoggetti
- Rubinetto monocomando a leva standard
- H cm 80 (circa) dal pavimento

IL LAVABO

LA DOCCIA

LA DOCCIA

Dimensioni del piatto ~ 80x120 cm

LA DOCCIA – GLI AUSILI

LA DOCCIA - ACCESSORI

L'USO DELLA VASCA

IL WC

IL WC-BIDET

IL WC-BIDET

N.B. Mantenere una distanza di almeno 45 cm da asse wc a parete

UNO SGUARDO ALL'ESTETICA

Il bagno dev'essere un luogo «caldo» in cui è piacevole trattenersi, agendo con la dovuta tranquillità: per il colore dei materiali, per la presenza di componenti realizzati in materiali organici (ad es. in legno), per la scelta cromatica del tipo di illuminazione o di arredo. Questi accorgimenti producono un senso di accoglienza che agisce positivamente sia sulla permanenza, sia sul proprio senso di competenza (posso fare tutto con la calma necessaria...)

(www.unbagnopertutti.org)

SPAZI DI MANOVRA – SCHEMI ART. 8.0.2

Rotazioni:

A = 360°

B = 180°

C = 90°

Svolte:

D = 90°

E = 180°

SPAZI DI MANOVRA – SCHEMI ART. 8.0.2

Misure consentite nei casi di adeguamento e per la visitabilità (ove non sia possibile rispettare i precedenti dimensionamenti)

F

$$F = 360^\circ$$

G

Rotazioni:

$$G = 180^\circ$$

H

$$H = 90^\circ$$

SPAZI ANTISTATI LE PORTE – SCHEMI ART. 8.1.1

Spazi minimi accettabili

SPAZI DI MANOVRA ANTISTANTI E RETROSTANTI LE PORTE

SPAZI ANTISTATI LE PORTE – SCHEMI ART. 9.1.1

Spazi minimi accettabili

N.B. Soluzioni tecniche conformi, calcolate su porte di luce netta cm 75

SPAZI ANTISTATI LE PORTE – SCHEMI ART. 9.1.1

Spazi minimi accettabili

N.B. Soluzioni tecniche conformi, calcolate su porte di luce netta cm 75

SPAZI DI MANOVRA E DISIMPEGNI

- Si deduce (ed è prescritto) che la larghezza minima di un corridoio deve essere di cm 100 – ma consideriamo sempre anche lo spazio necessario per l’inversione! Un metro non è sufficiente.
- Sarebbe necessario, come prescritto almeno uno slargo con larghezza di 140x170 cm – magari da prevedere in prossimità delle scale, per avere più spazio di sicurezza davanti al vuoto, o per agevolare lo sbarco di una carrozzina da un eventuale servoscala
- In casi estremi e visto l’ambito residenziale si può considerare la possibilità di ricorrere ai varchi sulle camere attigue verificandone posizione e dimensione? (es. balconi) - Soluzione IN DEROGA, da dimostrare

L'ADATTAMENTO DI UN MINI-APPARTAMENTO

Appunti di cantiere – falegname

FALEGNAME

Soggiorno:

- modificare e motorizzare le persiane (modifica della battuta e della suddivisione)
- mettere zanzariera a catenella
- eliminare battuta serramento interno, verrà sostituita con apposito paraspiffero
- sostituire la porta blindata con porta blindata elettrica
- eliminare porta tra soggiorno e disimpegno

Bagno:

- abbassare la maniglia della finestra al massimo consentito dalla serratura (max cm 120)
- motorizzare persiana
- invertire senso di apertura previsto per la porta del bagno (la porta si aprirà contro il muro)

Camera letto:

- motorizzare persiana (il vano del serramento è troppo stretto per essere attraversato con la carrozzina – ci si limita ad utilizzarlo come finestra)

Ingresso condominiale

- inserire un maniglione orizzontale sul lato interno della porta

Appunti di cantiere – elettricista, muratore

ELETTRICISTA

- Abbassare cronotermostato e videocitofono (di conseguenza si abbasserà la scatola per il sistema antifurto)
- Predisporre quadri più ampi
- Portare cavi alle centraline di motorizzazione dei serramenti esterni
- Inserire elettrificazione per serratura della porta blindata (predisposizione per motorizzazione)
- Portare interruttore luce bagno, uno in camera da letto, uno in soggiorno
- Verificare che le scatole vicine alle finestre possano portare i pulsanti di motorizzazione (allargare le scatole presenti se necessario)
- Montare lampada con funzione di luce di emergenza nel disimpegno centrale
- Inserire sistema di riarmo automatico e/o dispositivo di gestione e controllo dei carichi

MURATORE

- Rifare la soglia della portafinestra del soggiorno: la soglia sarà portata al pari della quota interna raccordata al pavimento del portico con piccolo scivolo esterno in muratura
- Spostare lo scarico in modo che il wc possa essere posizionato a circa 45 cm (da asse wc) al muro adiacente

Uso della serratura elettronica

Pianta del bagno

Immagini del bagno

Immagini del bagno

Prospetto della cucina

Piano lavabo/cottura su misura

Immagini della cucina

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

STATO DI FATTO

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

STATO DI FATTO

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

STATO DI FATTO

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

STATO DI FATTO

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO "SETTIMO CIELO"

PROGETTO 1

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

STATO DI FATTO

PROGETTO 1

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO “SETTIMO CIELO”

Lampadine, interruttori e prese «intelligenti» permettono di gestire elettrodomestici ed altro tramite Alexa (o smartphone)

Fondamentale la presenza di connessione wi-fi

PROGETTO TRAINING – APPARTAMENTO "SETTIMO CIELO"

OBBLIGHI DI INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE

L'evoluzione dell'Adattamento Domestico si orienterà sempre più nell'ambito della domotica e dei teleservizi.

Dal 1° luglio 2015, **tutti gli edifici di nuova costruzione o quelli oggetto di interventi di ristrutturazione significativi** devono essere equipaggiati con una infrastruttura fisica multi servizio passiva interna: in altre parole, devono essere dotati di adeguati spazi installativi e di reti in fibra ottica fino alle abitazioni.

Art. 135 bis D.P.R. 380/2001 – Norme per la infrastrutturazione digitale degli edifici (legge 164/2014).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE